



鱼镜头

半画幅7.5mm F2.8

用户使用手册

01 / 部件名称




1.对焦环 2.对焦刻度 3.景深标尺 4.光圈环

02 / 镜头规格

镜头类型	鱼眼镜头	光圈范围	F2.8-F16
产品型号	7.5mm F2.8	镜片结构	9组11片
镜头材质	金属	光圈叶片	7片
画幅	半画幅	光圈环	有级光圈
焦距	7.5mm	对焦距离	0.12m至无限远
视场角	168°	滤镜尺寸	不支持滤镜
重量	约326g	镜头防抖	不带持防抖
支持卡口	E/Z/FX/M43/EOS-M/R/L		


03 / 光学结构图

镜片结构9组11片



高折射率玻璃 ED玻璃

04 / MTF性能图



05 / 镜头更换步骤

- 1.首先需要从相机上取下镜头，按下机身镜头拆卸按钮，将镜头逆时针旋转即可取出。
- 2.其次将相机设置为无镜头释放模式，否则会导致相机无法拍照。
- 3.最后将镜头卡口标识点对准机身卡口标识点，顺时针方向旋转当听到“嗒”声时表示镜头已安装到位。



06 / 使用注意事项

⚠ 以下事项将有可能导致使用者受伤或使产品造成损坏。

- 1.拍照时切勿将镜头直对太阳光，否则可能会导致眼睛受伤。
- 2.避免太阳光直射存储镜头，应使用镜头盖，否则可能引起火警。
- 3.切勿摆放至阴暗潮湿位置，或让产品受到撞击，避免镜头损坏。
- 4.如若镜头有脏污或有灰尘，可使用合适镜头布擦拭。
- 5.请勿自行拆卸，如有故障请联系经销商进行处理。

小贴士：

- 1.镜头存放时不要包裹得太紧，应让镜头处于通风状态，
让镜头充分通风干燥，可有效防止镜头发霉。
- 2.经常用棉棒对镜头进行擦拭，防止有砂砾和灰尘擦花镜头。

07 / 质保维修服务^①

尊敬的顾客您好:

感谢您购买我司产品,为了更好的为您提供服务请您认真阅读以下内容,填写并妥善保管好此保修卡。

- 1.本保修卡全国适用。
- 2.消费者自购买之日起一年内,在正常使用情况下(非人为损坏)出现产品质量问题时,未经自行拆修,可享受免费维修服务。
- 3.产品送修用户需提供保修卡及有效购买凭证,并且保修卡信息与购买凭证信息符合,如未能提供或两者信息不符,本公司有权拒绝提供免费维修服务。
- 4.免费维修服务不包括运输费用,本公司不提供上门服务。
- 5.此保修卡提供免费服务不包括本公司活动奖品,赠品以及产品附件等项目。
- 6.保修中所更换下来的配件归本公司所有。

07 / 质保维修服务^②

7. 以下情况, 本公司拒绝提供免费维修服务, 但可提供有偿维修服务, 并按实际情况收取相应费用。

- a. 产品购买日期超出保修期。
- b. 保修卡或购买凭证经过人为涂改予以无法辨认。
- c. 非本公司授权人员进行拆解, 维修造成的损坏。
- d. 未按本公司使用手册进行操作造成的损坏。
- e. 因使用、保管不当造成的损坏, 如: 物理撞击引起的产品损坏、进水、不适当存放、人为造成的脏污等。
- f. 因不可抗力因素导致的产品损坏, 如: 天灾等。

8. 以上条款深圳市深光影像科技有限公司保留最终解释权。

08 / 保修卡

产品型号:

维修原因:

购买渠道:

购买日期:

回寄地址:



售后联系:18988790383

售后地址:深圳市宝安区新安街道上合社区33区
大宝路83号美生慧谷科技园夏谷1栋二楼